

Dane aktualne na dzień: 24-10-2025 10:12

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/cyfrowy-dalmierz-laserowy-ut390m-35m-p-6440.html>



Cyfrowy dalmierz laserowy UT390M 35m

Cena brutto	114,61 zł
Cena netto	93,18 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT390M
Producent	Uni-t

Opis produktu

Cyfrowy dalmierz laserowy UT390M 35m

UT390M to bardzo dokładny i ekonomiczny dalmierz laserowy. Zakres miernika to 35 metrów z dokładnością 1.5mm. Czerwony laser emitowany z przodu urządzenia zalicza się do laserów klasy 2. Lekki i łatwy w obsłudze posiada funkcję pomiaru odległości, powierzchni i objętości. Podświetlenie ekranu, praca w trybie pojedynczym lub ciągłym i funkcja automatycznego wyłączania sprawiają, że miernik jest łatwy i przyjemny w obsłudze.

| miernik do pomiaru odległości | dalmierz | miernik laserowy |

dane techniczne:

- UT390M UNI-T cyfrowy dalmierz laserowy
- zakres: 0.05m- 35m
- minimalna odległość pomiaru: 1mm
- dokładność: $\pm(1.5\text{mm} + \text{odległość} \cdot 5/100000)$
- maksymalna moc lasera:
- długość fali lasera: 635nm
- pomiar pojedynczy i ciągły
- pomiar odległości, powierzchni i objętości
- funkcja automatycznego wyłączania Auto Power off po 150s bezczynności
- dwa punkty odniesienia
- 6 jednostek pomiarowych
- podświetlenie ekranu (przytrzymaj dowolny przycisk)
- maksymalna żywotność baterii: 8000 uruchomień (dla trybu pomiar pojedynczy)
- wymiary: 106 x 47 x 24mm
- bateria: 2 x 1.5V AAA

[manual - instrukcja w języku angielski miernika UT390M](#)

specyfikacja UT390M	dane techniczne:
zasięg pomiarowy	0.05~35m
rozdzielczość	1mm
dokładność	$1.5\text{mm} \pm (d \times 5/100000)$ (dla rzeczywistej odległości)
moc lasera	≤1mW

długość fali lasera	635nm
pomiar ciągły	✓
pomiar pola powierzchni / objętości	✓
automatyczny wyłącznik	Po 150s
sygnały dźwiękowe	✓
żywność baterii	8000 pojedynczych pomiarów
temperatura pracy	0~40°C
temperatura przechowywania	-20~60°C
wilgotność względna	20%~80%RH
wymiary	106mm×47mm×24mm
zasilanie - baterie	1,5V AAA alkaliczne x 2szt.

opis panelu przedniego miernika

Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk READ. Urządzenie po uruchomieniu znajduje się w trybie pomiaru pojedynczego (długości). Punkt odniesienia może być wybrany z dwóch punktów: z przodu i z tyłu urządzenia. Podczas emitowania światła lasera należy przytrzymać przycisk wyłączania aby zmienić punkt odniesienia. Aby zmienić tryb pomiaru należy przytrzymać środkowy przycisk U. Wartość domyślna to 0.000m.

Urządzenie posiada 6 jednostek pomiarowych:

	Odległość	Powierzchnia	Objętość	
1	0.000m	0.000m ²	0.000m ³	
2	0.00m	0.00m ²	0.00m ³	
3	0.0in	0.00 ft ²	0.00ft ³	
4	0.00in	0.00 ft ²	0.00ft ³	
5	1/16in	0.00 ft ²	0.00ft ³	
6	0'00"1/16	0.00 ft ²	0.00ft ³	

Tryby pomiaru:

1. Pomiar pojedynczy

Wciśnij przycisk READ aby wyemitować wiązkę lasera. Wyceluj go w żądane miejsce i ponownie wciśnij READ. Odległość do punktu zostanie wyświetlona na ekranie.

2. Pomiar ciągły

Wciśnij i przytrzymaj przycisk READ. Na ekranie pojawi się obecnie mierzona wartość. Aby wyjść z trybu pomiaru ciągłego wciśnij krótko przycisk READ lub przycisk Wyłączania.

3. Pomiar powierzchni

Wciśnij środkowy przycisk U, na ekranie pojawi się ikona prostokąta z migającym bokiem. Wciśnij przycisk READ aby zmierzyć długość, ponownie wciśnij READ aby zmierzyć szerokość. Urządzenie automatycznie obliczy powierzchnię i wyświetli wynik pomiaru na ekranie. Aby wyjść z trybu pomiaru powierzchni krótko wciśnij przycisk Wyłączania.

4. Pomiar objętości

Wciśnij dwa razy środkowy przycisk U, na ekranie pojawi się ikona prostopadłościanu z migającym bokiem. Wciśnij przycisk READ aby zmierzyć długość, następnie wciśnij READ aby zmierzyć szerokość oraz ponownie READ aby zmierzyć wysokość. Urządzenie automatycznie obliczy objętość i wyświetli wynik pomiaru na ekranie. Aby wyjść z tego trybu pomiaru krótko wciśnij przycisk Wyłączania.

Miernik może podawać złą wartość, jeżeli wystąpił jeden z poniższych błędów:

ERR - poza zakresem, należy użyć dalmierza zgodnie z zakresem roboczym

ERR 1- sygnał odbity jest za słaby, zmierz przedmiot o większym współczynniku odbicia

ERR 2- sygnał odbity jest za mocny, zmierz przedmiot o mniejszym współczynniku odbicia

ERR 3- niski poziom zasilania, należy wymienić baterię

ERR 4 - poza zakresem pomiarowym, należy używać dalmierza w określonym środowisku

ERR 5- błąd pamięci, należy skontaktować się z dostawcą

zestaw zawiera:

-
- miernik UT390MD Unit
 - baterie zasilające
 - pokrowiec - etui

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.