Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:08

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/cyfrowy-dalmierz-laserowy-ut390m-35m-p-6440.html



Cyfrowy dalmierz laserowy UT390M 35m

Cena	**114,61 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**UT390M**
Producent	**Uni-t**

Opis produktu

Cyfrowy dalmierz laserowy UT390M 35m

UT390M to bardzo dokładny i ekonomiczny dalmierz laserowy. Zakres miernika to 35 metrów z dokładnością 1.5mm. Czerwony laser emitowany z przodu urządzenia zalicza się do laserów klasy 2. Lekki i łatwy w obsłudze posiada funkcję pomiaru odległości, powierzchni i objętości. Podświetlenie ekranu, praca w trybie pojedynczym lub ciągłym i funkcja automatycznego wyłączania sprawiają, że miernik jest łatwy i przyjemny w obsłudze.

| miernik do pomiaru odległości | dalmierz | miernik laserowy |

dane techniczne:

- UT390M UNI-T cyfrowy dalmierz laserowy
- zakres: 0.05m- 35m
- minimalna odległość pomiaru: 1mm
- dokładność: ±(1.5mm +odległość*5/100000)
- maksymalna moc lasera:
- długość fali lasera: 635nm
- pomiar pojedynczy i ciągły
- pomiar odległości, powierzchni i objętości
- funkcja automatycznego wyłączania Auto Power off po 150s bezczynności
- dwa punkty odniesienia
- 6 jednostek pomiarowych
- podświetlenie ekranu (przytrzymaj dowolny przycisk)
- maksymalna żywotność baterii: 8000 uruchomień (dla trybu pomiar pojedynczy)
- wymiary: 106 x 47 x 24mm
- bateria: 2 x 1.5V AAA

manual - instrukcja w języku angielski miernika UT390M

specyfikacja UT390M	dane techniczne:
zasięg pomiarowy	0.05~35m
rozdzielczość	1mm
dokładność	1.5mm±(d×5/100000) (dla rzeczywistej odległości)
moc lasera	1mW
długość fali lasera	635nm

pomiar ciągły	√
pomiar pola powierzchni / objętości	√
automatyczny wyłącznik	Po 150s
sygnały dźwiękowe	√
żywotność baterii	8000 pojedynczych pomiarów
temperatura pracy	0~40℃
temperatura przechowywania	-20~60℃
wilgotność względna	20%~80%RH
wymiary	106mm×47mm×24mm
zasilanie – baterie	1,5V AAA alkaliczne x 2szt.

opis panelu przedniego miernika

Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk READ. Urządzenie po uruchomieniu znajduje się w trybie pomiaru pojedynczego (długości).
Punkt odniesienia może być wybrany z dwóch punktów: z przodu i z tyłu urządzenia. Podczas emitowania światła lasera należy przytrzymać przycisk wyłączania aby zmienić punkt odniesienia.
Aby zmienić tryb pomiaru należy przytrzymać środkowy przycisk U. Wartość domyślna to 0.000m.

Urządzenie posiada 6 jednostek pomiarowych:

	Odległość	Powierzchnia	Objętość	
1	0.000m	0.000m^2	0.000m^3	
2	0.00m	0.00m^2	0.00m^3	
3	0.0in	0.00 ft^2	0.00ft^3	
4	0.00in	0.00 ft^2	0.00ft^3	
5	1/16in	0.00 ft^2	0.00ft^3	
6	0'00''1/16	0.00 ft^2	0.00ft^3	

Tryby pomiaru:
1. Pomiar pojedynczy
Wciśnij przycisk READ aby wyemitować wiązkę lasera. Wyceluj go w żądane miejsce i ponownie wciśnij READ. Odległość do punktu zostanie wyświetlona na ekranie.
2. Pomiar ciągły
Wciśnij i przytrzymaj przycisk READ. Na ekranie pojawi się obecnie mierzona wartość. Aby wyjść z trybu pomiaru ciągłego wciśnij krótko przycisk READ lub przycisk Wyłączania.
3. Pomiar powierzchni
Wciśnij środkowy przycisk U, na ekranie pojawi się ikona prostokąta z migającym bokiem. Wciśnij przycisk READ aby zmierzyć długość, ponownie wciśnij READ aby zmierzyć szerokość. Urządzenie automatycznie obliczy powierzchnię i wyświetli wynik pomiaru na ekranie. Aby wyjść z trybu pomiaru powierzchni krótko wciśnij przycisk Wyłączania.
4. Pomiar objętości
Wciśnij dwa razy środkowy przycisk U, na ekranie pojawi się ikona prostopadłościanu z migającym bokiem. Wciśnij przycisk READ aby zmierzyć długość, następnie wciśnij READ aby zmierzyć szerokość oraz ponownie READ aby zmierzyć wysokość. Urządzenie automatycznie obliczy objętość i wyświetli wynik pomiaru na ekranie. Aby wyjść z tego trybu pomiaru krótko wciśnij przycisk Wyłączania.

Miernik może podawać złą wartość, jeżeli wystąpił jeden z poniższych błędów:
ERR - poza zakresem, należy użyć dalmierza zgodnie z zakresem roboczym
ERR 1- sygnał odbity jest za słaby, zmierz przedmiot o większym współczynniku odbicia
ERR 2- sygnał odbity jest za mocny, zmierz przedmiot o mniejszym współczynniku odbicia
ERR 3- niski poziom zasilania, należy wymienić baterię
ERR 4 - poza zakresem pomiarowym, należy używać dalmierza w określonym środowisku
ERR 5- błąd pamięci, należy skontaktować się z dostawcą

zestaw zawiera:

- miernik UT390MD Unit
- baterie zasilające
- pokrowiec - etui

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.