

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/palnik-gazowy-jt-06a-temperatura-700c-p-6190.html>



Palnik gazowy JT-06A temperatura 700°C

Cena brutto	24,50 zł
Cena netto	19,92 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NAR-156

Opis produktu

Palnik gazowy JT-06A temperatura 700°C

Mikropalnik gazowy koncentruje płomień, umożliwiając wytworzenie maksymalnej temperatury 700°C. Napełniany jest standardowym gazem zapalniczkowym. Z nasadką na zapalnik. Palnik gazowy w niektórych zastosowaniach może być używany jako lutownica.

dane techniczne:

- mini palnik gazowy JT-06A
- temperatura maksymalna: do 700 °C
- czas pracy na pełnym zbiorniku do 15 minut
- rodzaj gazu: gaz do zapalniczek (butan)
- waga: ok 34,5g
- wymiary: 85mm x 45mm x 17mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasady bezpieczeństwa

Uwaga!

W razie szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi wygasają wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji!

Niebezpieczeństwo poparzenia się!

Podczas pracy palnika strefa dyszy bardzo silnie się nagrzewa. Ta wysoka temperatura utrzymuje się jeszcze przez pewien czas po

wyłączeniu palnika! Nie wolno dziobem palnika dotykać materiałów łatwopalnych! Gorący lub nagrzany palnik musi ostygnąć!

Do napełniania palnika gazowego używać wyłącznie będącego w ogólnej sprzedaży gazu do zapalniczek!

Palnik przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci!

Nie wolno przechowywać palnika gazowego w temperaturze powyżej 40°C! Palnik nie może mieć styczności z olejem, kwasami oraz

innymi chemikaliami! Podczas stosowania palnika należy bezwzględnie chronić wzrok!

Nie używać palnika bez przerwy dłużej niż przez 3 minuty! Regulator dopływu gazu może być stosowany tylko wtedy, gdy palnik jest

wyłączony! Palnik ten nie nadaje się do zapalania papierosów, cygar itd.!

Napełnianie zbiornika gazu

Palnik gazowy obrócić tak, by zawór napełniający był zwrócony ku górze! Nasadzić teraz na zawór butlę napełniającą, korzystając z przy tym z

wymaganego adaptera. Następnie poczekać kilka minut z uruchomieniem palnika, aby gaz mógł się ustabilizować.

Zapłon

Nacisnąć i przytrzymać wciśniętą piezoelektryczną głowicę zapłonową. Spowoduje to otwarcie zaworu gazu oraz równoczesny zapłon.,

Regulacja wielkości płomienia i temperatury

Regulator dopływu gazu jest elementem zaworu napełniającego! Aby zredukować płomień wzgl. temperaturę należy go obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (kierunek „-“). Przez obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (kierunek „+”) uzyskuje się odpowiednio zwiększenie płomienia wzgl. temperatury.