

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/rb-15c-wskaznik-napiecia-p-7885.html>

## RB-15C wskaźnik napięcia

Cena brutto	<b>17,99 zł</b>
Cena netto	<b>14,63 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>RB-15C</b>
Kod producenta	<b>MIE-RB-15C</b>
Kod EAN	<b>5901890058223</b>
Producent	<b>Rebel Tools</b>

### Opis produktu

#### RB-15C wskaźnik napięcia

Wskaźnik napięcia REBEL RB-15C to tester przeznaczony do sprawdzenia napięcia akumulatora oraz napięcia ładowania alternatora. Urządzenie wyposażone jest w diody świecące o różnych kolorach. Zielona dioda informuje o prawidłowym napięciu akumulatora, natomiast czerwona o rozładowanym akumulatorze. Podczas pomiaru alternatora zakres napięcia powinien mieścić się od 13,5V do 14V. Gdy zakres ten jest przekroczony świeci się czerwona dioda LED. Dodatkowo wskaźnik umożliwia sprawdzenie gotowości do ładowania akumulatora (test czy akumulator nie jest uszkodzony). Jeżeli po podłączeniu do akumulatora świeci się zielony wskaźnik ready to charge akumulator można podłączyć do ładowania. Natomiast gdy nie świeci się żadna dioda akumulator nie nadaje się do ładowania lub jest uszkodzony. Wskaźnik RB-15C to prost narzędzie umożliwiające szybkie sprawdzenie alternatora oraz akumulatora. Idealnie nadaje się do użytku domowego oraz warsztatów samochodowych co może usprawnić diagnostykę występującej usterki związanej z ładowaniem lub samym akumulatorem. Próbnik jest bardzo prosty w użyciu i nie wymaga dodatkowego źródła zasilania. Przewód pomiarowy zakończony jest krokodylkami do łatwiejszego podłączenia do zacisków akumulatora.

#### dane techniczne:

- wskaźnik napięcia REBEL RB-15C dwubiegunowy
- producent: REBEL
- model RB-15C
- tester alternatora oraz akumulatora 12V
- zasilanie ze źródła pomiarowego
- długość przewodu: 88cm
- klasa odporności: IP54
- wymiary: 185 x 37 x 32mm
- waga: 63g
- kolorowe diody LED wskazujące poziom naładowania akumulatora
- diody LED wskazujące napięcie ładowania alternatora
- możliwość sprawdzenia czy akumulator nadaje się do użytkowania (ładowania)

#### instrukcja obsługi wskaźnika napięcia RB15C

#### zestaw zawiera:

- miernik RB15C

- oryginalny karton z kolorową grafiką

**specyfikacja RB15c ledowy wskaźnik**

Napięcia dwubiegunowy:		Zakresy
pomiar napięcia akumulatora 12V	po	12,5V
	12	V - 13V
	po	13V
pomiar napięcia alternatora	po	14V
	1	- 14V
gotowość do ładowania		AK
		NE