Instrukcja obsługi miernika USB

(V0.1)

0.0 Wersja i aktualizacje

Instrukcja może być aktualizowana w dowolnym momencie . P leasing bądź świadomy. Proszę uzyskać najnowsze informacje o aktualizacji na oficjalnej stronie internetowej.

1.0 połączenie

jednoczesnego

używania

Informacje o urządzeniu

Device List: 1	
FNIRSI C1	
Model:	FNIRSI_C1
SN:	1657
Time:	0Days 00:00:13

Po otwarciu oprogramowania komputerowego i podłączeniu do komputera przez interfejs micro-USB włączony głowica licznika, ty powinien zobaczyć następujący interfejs:

Lista urządzeń po lewej stronie pokazuje liczbę aktualnie podłączonych urządzeń.

Model, numer seryjny (SN) i czas podłączonego oprogramowania komputerowego są wyświetlane pod każdym urządzeniem.

Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia, aby zmienić nazwę, aby ułatwić rozróżnienie w przypadku wielu nagłówków.

1,0 Podstawowe dane rejestru funkcji

Jednocześnie zarejestruj do 7 pozycji danych, a mianowicie napięcie (VBUS), prąd (IBUS), moc (PBUS), sygnał (D+), sygnał (D-), pojemność (CAP) i energię (NRG).

Recording conditions	Main record			٦٢	Auxiliary record		
Sampling Nate.	ltem	Color	Record	Display		Item	Color
	VBUS					PBUS	
Start CUR(mA): - 50 +	IBUS					САР	
Stop CUR(mA): 🛑 0 🕂	D+					NRG	
Ston time(s):			_	_			

2.0.0 Utwórz rekord Kliknij przycisk "Utwórz", aby utworzyć nowy rekord. Przed utworzeniem wybierz wymagane warunki nagrywania.

Znaczenie każdego parametru opisano poniżej.

Wskazówka: przesuń mysz na przycisk i pozostań przez pewien czas, aby uzyskać podpowiedź.

2.0.1 Warunki nagrywania-częstotliwość próbkowania

Możesz przeciągnąć suwak, aby dostosować częstotliwość próbkowania w zakresie od 0,20 do 100 klatek na sekundę. Dane zostaną zapisane z tymi danymi.

2.0.2 Warunki nagrywania-prąd rozruchowy

Po kliknięciu przycisku Start nagrywanie nie rozpocznie się od razu. Program poczeka, aż prąd będzie większy niż prąd początkowy, zanim rozpocznie nagrywanie. Jeśli chcesz rozpocząć nagrywanie bezpośrednio, ustaw "Start Current" na 0.

2.0.3 Warunki nagrywania-prąd zatrzymania

Możesz ustawić automatyczne zatrzymywanie nagrywania, gdy prąd jest mniejszy niż określona wartość, zmieniając pozycję "Zatrzymaj prąd". Jeśli ta wartość wynosi 0, nigdy nie zatrzyma się automatycznie.

2.0.4 Warunki nagrywania-czas zatrzymania

Aby zapobiec fałszywemu wyzwoleniu automatycznego zatrzymania przez chwilowy niski prąd, można ustawić pozycję "Czas zatrzymania". Dopiero gdy pobór prądu przez testowane urządzenie będzie w tym czasie mniejszy niż próg automatycznego zakończenia, automatyczne zakończenie zostanie uruchomione.

2.0.5 Nagraj przedmiot

Kolumna "Kolor", możesz dostosować kolor krzywej elementu danych Kolumna "Record", możesz dostosować, które dane będą rejestrowane Kolumna "Wyświetlanie", możesz dostosować, które dane będą wyświetlane Uwaga: "Record" niekoniecznie musi być "wyświetlany", ale "wyświetlany" musi być "nagrywany".



2.0.6 Manipulacja obrazem

2.0.6.0 Swoboda skalowania (obecnie tylko ten element, jeśli masz inne potrzeby, zapraszam do dodania)

Po sprawdzeniu możesz dowolnie przeciągać obraz podczas rejestrowania danych, w przeciwnym razie nie może.

2.0.7 Operacje na plikach

"Otwórz"-Otwórz nagrane dane zapisane na komputerze

"Zapisz" - zapisz bieżące dane rekordu na komputerze!

"Importuj" - zaimportuj krzywą zarejestrowaną offline w nagłówku licznika do komputera i utwórz zapis na komputerze

(Ponieważ głowica miernika może wykorzystywać częstotliwość próbkowania, która nie istnieje w komputerze hosta, częstotliwość próbkowania wyświetlana po zaimportowaniu krzywej różni się od ogólnej częstotliwości próbkowania komputera hosta. Zaimportowaną krzywą można zarejestrować na komputerze hosta przełamać limit pojemności głowicy licznika)

□ File	operations
	늘 Open
	📄 Save
	🗐 Import

2.0.8 Wartość ekstremalna i wartość skumulowana

Wyświetlona zostanie wartość ekstremalna na krzywej zapisu, a także wartość skumulowana.

~	Extremum	
	A AROS	
	MAX	0.00000 V
	MIN	9999.99999 V
	IBUS	
	MAX	0.00000 A
	MIN	9999.99999 A
Y	Accumulated	
	TIME	00:00:00.000

2.0.9 Manipulacja obrazem

"Lewy przycisk myszy", kliknij dwukrotnie, aby pokazać/ukryć kursor krzyżowy

"Środkowy przycisk myszy", naciśnij i przeciągnij obraz, przewiń, aby powiększyć obraz. Jeśli umieścisz mysz na prawej współrzędnej osi Y, "przewijanie środkowym kliknięciem" może osobno powiększyć obraz określonego fragmentu danych; umieść mysz na dolnej współrzędnej osi X, możesz osobno powiększać czas. W ten sam sposób "mocne naciśnięcie środkowego klawisza" może również działać na samą oś X lub oś Y.

"Prawy przycisk myszy", kliknij mocno, aby wybrać ramkę, możesz powiększyć szczegóły obrazu. Kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić cały obraz.



1,0 funkcja protokołu

Obecnie obsługuje wyzwalanie 5 protokołów z komputera hosta, a mianowicie QC2.0, QC3.0, Huawei FCP, Huawei SCP i Samsung AFC.

Obsługa "pojedynczego wyzwalacza" i "inteligentnego wyzwalacza".

Uwaga: ze względu na szczególny charakter protokołu SCP firmy Huawei, podczas przełączania z protokołu SCP na inne, głowica ładująca może się zrestartować i spowodować awarię wyzwalacza.

3.0.1 Pojedynczy wyzwalacz

Wybierz "Protokół" z listy rozwijanej i przeciągnij suwak, aby wybrać napięcie wyzwalania.

Protocol: QC2.0 Voltage: Concernation 05.00V Trigger Release	Single_trigger		
	Protocol: QC2.0 🗸	Voltage:	W Trigger Release

3.0.2 Inteligentny wyzwalacz

Najpierw opracuj plan wyzwalania.

Przyciski "Dodaj" i "Usuń", aby dodać/usunąć kroki wyzwalacza

Przyciski "Przesuń w górę" i "Przesuń w dół", aby poruszać się w górę/w dół po schodach

Kliknij dwukrotnie krok wyzwalacza, aby wprowadzić zmiany

Po opracowaniu planu możesz korzystać z przycisków "Start", "Pauza" i "Stop".

Przycisk "Importuj"/"Eksportuj" może zaimportować schemat wyzwalania z komputera do komputera nadrzędnego lub wyeksportować go z komputera nadrzędnego i zapisać na komputerze.

"Wyczyść plan" może wyczyścić bieżący plan, aby uniknąć kłopotów z klikaniem "Usuń" jeden po drugim.





Po klikni**ę**ciu "Start" krok wyzwalacza mo**ż**e wywoła**ć** przegl**ą**danie dziennika poni**ż**ej.

Jak wida**ć** z poni**ż**szego dziennika wyzwalania, ze wzgl**ę**du na szczególny charakter protokołu SCP, podczas prze**łą**czania z SCP na wyzwalanie AFC wyzwalacz nie działa, ale system automatycznie ponawia prób**ę** i ostatecznie odnosi sukces.

[2021/07/14 - 17:27:02] Start smart trigger.	▲
[2021/07/14 - 17:27:02] Smart trigger: Perform step 1, protocol is QC2.0, voltage is 05.00V, duration is 1000ms.	
[2021/07/14 - 17:27:04] Trigger failed.	
[2021/07/14 = 17:27:04] Try to trigger again.	
[2021/07/14 = 17:27:05] Trigger failed.	
[2021/07/14 = 17:27:05] Try to trigger again.	
[2021/07/14 - 17:27:07] Trigger failed.	
[2021/07/14 - 17:27:07] Try to trigger again.	
	🥪 Clear text

1,0 funkcja systemu

Funkcja systemowa to głównie funkcja aktualizacji oprogramowania układowego, a tutaj wyświetlane są podstawowe informacje o testerze.

"Otwórz plik" wybierz, aby zaktualizować oprogramowanie układowe. "Aktualizacja" rozpoczyna aktualizację.

Podczas aktualizacji musisz wprowadzić urządzenie w tryb bootowania, zwykle naciskając przycisk "OK", gdy wyłączanie i łączenie z komputerem przez Micro USB.



1,0 Alarm przepi**ę**cia i przet**ęż**enia

Przycisk po prawej stronie może być użyty do ustawienia parametrów alarmu i możesz wybrać, czy ma dzwonić.

VBUS: 0-28V IBUS: 0-8A

PBUS:

0-224W



funkcje

1,0 Inne 6.0.1 Obsługa wielu języków – 7 typów Chiński uproszczony tradycyjny chiński język angielski Rosyjski język japoński portugalski hiszpański

6.0.2 Jednostka temperatury może być przełączana: °C/F