

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sonoff-rf-przelacznik-sterowany-z-wifi-opcja-pilot-zdalnego-sterowania-p-6335.html>



## Sonoff RF przełącznik sterowany z WiFi + opcja pilot zdalnego sterowania

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>66,61 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>54,15 zł</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>ACX006</b>      |
| Kod producenta   | <b>IM151116003</b> |
| Producent        | <b>Sonoff</b>      |

### Opis produktu

Sonoff RF przełącznik sterowany z WiFi + opcja pilot zdalnego sterowania

Sonoff RF- WiFi Wireless Smart Switch With RF Receiver For Smart Home jest to jednokanałowy przekaźnik, który może włączać lub wyłączać zdanie urządzenia codziennego użytku zasilane z sieci elektrycznej: np. oświetlenie, wentylatory, telewizor itp. Działa tak samo jak klasyczny przełącznik elektryczny z tą różnicą że może być załączany lub wyłączany zdalnie z dowolnego miejsca. Sonoff RF łączy się z domową siecią WiFi np. z routerem i czeka na komendy sterujące. Sterować inteligentnym przekaźnikiem Sonoff RF można poprzez bezpłatną aplikację eWeLink dostępną dla Android oraz iOS. Aplikacja eWeLink oprócz podstawowej funkcji ON/OFF czyli włączania lub wyłączania ma możliwość ustawienia zaplanowanych działań, ustawiania pętli itp. Dodatkowo można nim sterować radiowo za pomocą pilota w paśmie 433.92 MHz. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność dla osób, które nie posługują się smartfonami, a chcą sterować różnymi urządzeniami zdalnie. Przełącznik Sonoff można wykorzystać jako symulator obecności domowników w celu odstraszania potencjalnych włamywaczy. Przełącznik Sonoff RF współpracuje także z asystentem Google, Alexa Amazon itp.

**Uwaga:** pilot do sterowania radiowego nie wchodzi w skład opakowania Sonoff RF, należy go dokupić oddzielnie.

### dane techniczne:

- Sonoff RF - przekaźnik zdalnie sterowany poprzez sieć Wifi z poziomu aplikacji Android lub iOS z odbiornikiem do obsługi zdalnej na 433.92 MHz
- Remote ON/OFF realizowane funkcje:
  - zdalne włączanie / wyłączanie urządzeń elektrycznych z dowolnego miejsca
- RF Remote control: zdalne włączanie / wyłączanie urządzeń elektrycznych za pomocą radiowego pilota w paśmie 433.92 MHz
- App Support: bezpłatna aplikacja eWeLink dla: Iphone iOS i Android
- Sync Status: przedstawianie w aplikacji stanu urządzenia w czasie rzeczywistym
- Timing-Set: możliwość ustawienia - planu / odliczania / pętli, aby włączyć / wyłączyć w określonym czasie
- Share Control: możliwość podzielenia się kontrolą - kontroluj swój inteligentny dom razem z rodziną
- Kompatybilność - Doskonale współpracuje z Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Google Nest
- Scene - możliwość ustawiania własnych scen dla wielu zdalnie sterowanych przekaźników marki Sonoff
- Smart Scene - włączanie / wyłączanie przekaźnika w ramach ustawionych scen aktywowanych poprzez czujniki np. temperatury innych urządzeń Sonoff
- 1 przekaźnik sterujący
- zakres napięcia zasilania: 90-250Vac (50/60Hz)
- maksymalny prąd: **10A**

- 
- moc maksymalna: **2200W**
  - wymiary: 88 x 38 x 23mm
  - materiał obudowy: niepalny ABS V0
  - wilgotność otoczenia: 5%-90%RH bez kondensacji
  - temperatura pracy: 0°C - 40°C
  - wireless standard: 802.11 b/g/n & 433.92 MHz RF
  - zabezpieczenia: WPA-PSK/WPA2-PSK
  - kolor obudowy: biały

**szczegółowy opis:** [https://www.itead.cc/wiki/Sonoff\\_RF](https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_RF)

**sposób podłączenia - instrukcja podłączenia Sonoff RF IM151116003:**

Przełącznik Sonoff do urządzenia elektrycznego którego pracą chcemy sterować podłącza się w ten sam sposób co klasyczny przełącznik elektryczny "pstryczek". Należy przeciąć przewód elektryczny i do wejścia opisanego INPUT czyli wejście przykręcić przewody elektryczne od strony zasilania. Do wyjścia przełącznika Sonoff RF OUTPUT przykręcamy przewody bezpośrednio prowadzące do urządzenia np. lampki, oświetlenia, czajnika, wentylatora. Do podłączenia potrzebny jest tylko wkrętak nie ma konieczności lutowania itp. Wszystkie operacje wykonujemy bez podłączonego napięcia zasilającego. Po zakończonym montażu przewodu możemy dopiero włączyć się do sieci zasilającej. Wtedy przekaźnik Sonoff jest gotowy do pracy i można rozpocząć proces konfiguracji połączenia z aplikacją eWeLink.