

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ultrasonic-k3-koncentrat-plyn-do-myjki-ultradzwikowej-5l-p-2256.html>



Ultrasonic K3 koncentrat - płyn do myjki ultradźwiękowej 5l

Cena brutto	124,95 zł
Cena netto	101,59 zł
Numer katalogowy	K3 5L

Opis produktu

ULTRASONIC K3 koncentrat 5 litrów płyn do myjek ultradźwiękowych

Wielozadaniowy, skoncentrowany (koncentrat) płyn do myjek ultradźwiękowych.

Zastosowanie:

- stomatologia,
- ortodoncja, protetyka
- gabinety lekarskie i kosmetyczne
- laboratoria
- zegarmistrzostwo
- jubilerstwo
- numizmatyka i militaria
- optyka
- warsztaty i motoryzacja
- elektronika

Zawiera trzy rodzaje niejonowych środków powierzchniowo czynnych

Pierwszy usuwa: tłuszcze roślinne, tłuszcze zwierzęce, kwasy tłuszczowe

Drugi: oleje mineralne, oleje syntetyczne, smary samochodowe, smary stałe i oleje maszynowe

Trzeci usuwa: białka, proteiny, zanieczyszczenia organiczne, przypalone tłuszcze.

Zawarte środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne zgodnie z (WE) NR 648/2004. (Ustawą o detergentach.)

Zawiera jony, nieorganiczny środek kompleksujący

Usuwa zanieczyszczenia mineralne gipsowe i cementowe

Świetny do czyszczenia monet i biżuterii wykonanej z metali szlachetnych i kolorowych.

Usuwa zaśniedziałe tlenkowe osady na metalach

Rozpuszcza sole nierozpuszczalne w zwykłej wodzie. Osady na metalach elementach to najczęściej tlenki ale również w skład naleciałości wchodzi: wodorotlenki, węglany, siarczki.

Jako jedyny zawiera inhibitor korozji (składnik zapobiegające korozji).

Przedłuża życie twojej myjki ultradźwiękowej. Wbrew pozorom metale nierdzewne z których wykonane są myjki ultradźwiękowej też ulegają korozji, zwłaszcza wżerowej. Używając płynów bez inhibitora ryzykujesz że pewnego dnia cały płyn wycieknie z myjki przez dziurkę mniejszą niż główka szpilki.

Nie jest żrący dla skóry metali, tworzyw i innych materiałów.

Nie zawiera agresywnych wodorotlenków.

Odczyn lekko zasadowy ok. 10

Sposób użycia:

Sporządzić koncentrat w stosunku 1:10. Mniej zanieczyszczone przedmioty czyścić roztworem 1:50.

Bardzo mocno przywarłe zanieczyszczenia można czyścić koncentratem.

Zawiera:
5 - 15 wersenian sodu (EDTA)

Pojemność: 5l