

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wp9038adam-6ai4di4do-0-20ma4-20ma-wejscie-analogowe-rs485-modbus-rtu-p-8317.html>



## WP9038ADAM 6AI/4DI/4DO 0-20mA/4-20mA wejście analogowe / RS485 Modbus RTU

Cena brutto	<b>245,00 zł</b>
Cena netto	<b>199,19 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>WP9038ADAM</b>
Producent	<b>WELLPRO</b>

### Opis produktu

WP9038ADAM 6AI/4DI/4DO 0-20mA/4-20mA wejście analogowe

WP9038ADAM to moduł z interfejsem przemysłowym RS485 Modbus RTU. WP9038ADAM posiada 6 kanałów wejściowych do pomiaru prądu w zakresie 0 do 20mA lub 4 do 20mA (pętla prądowa Loop), 4 wejścia cyfrowe, oraz 4 wyjścia cyfrowe typu otwarty kolektor NPN o wydajności prądowej do 500mA. WP9038ADAM umieszczony w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN TS35mm. Możliwość sterowania za pomocą komputera PC z wykorzystaniem adaptera USB - RS485 lub innego podobnego.

#### dane techniczne:

- WP9038ADAM produkcji Wellpro
- interfejs komunikacyjny - adapter izolowany
  - ▶ standardowy protokół komunikacyjny RS485 MODBUS RTU
- **wejscie:**
  - ▶ 6AI - 6 kanałów wejściowych do pomiaru pętli prądowej: 0-20mA / 4-20mA dc
  - ▶ AI - Analog Input - wejścia analogowe AI\_1+ do AI\_6+
  - ▶ dokładność pomiarowe wejścia analogowego +/- 0,02mA
  - ▶ 4DI - 4 cyfrowe wejścia Digital Input - aktywny stan niski
- **wyjście:**
  - ▶ 4DO - 4 cyfrowe wyjścia
  - ▶ Digital Output
  - ▶ wyjście NPN typu otwarty kolektor o wydajności prądowej do 500mA
- do sterowania użyty szeregowy interfejs RS485 MODBUS RTU standard communication , networking and configuration software can be , PLC, industrial touch screen
- zabezpieczenie - izolacja do 1500Vdc
- status i komunikacja sygnalizowana za pomocą diod LED
- złącza typu terminal block ARK do przykręcenia przewodów
- zakres temperatur: -20°C do 70°C
- napięcie zasilania: 9V do 30Vdc
  - ▶ pobór mocy do 5W
  - ▶ zasilacza nie ma w zestawie należy dokupić osobno
- przystosowane do montażu na szynę DIN TS35

- 
- wymiary: 125mm x 73mm x 35mm

**dodatkowe materiały:**

[WP9038ADAM - instrukcja obsługi PL, dane techniczne, aplikacja](#)

[WP9038ADAM - manual](#)

[Wellpro adresy ModBus RTU](#)

[WELLPRO Debugging Software\\_V1.42](#)

**zdjęcia WP9038ADAM:**